DVDビデオプレーヤー

型DV-SF80P

取扱説明書

そ

စ

SHARP 0.00 0 0 0 0

VIDEO DIGITAL VOCO

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(4ページ)●この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。●製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが 一致しているか、お確かめください。

SHARP

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

もくじ

はじめに	ページ
 ・安全にお使いいただくために ・使用上のお願い ・付属品(必ずお確かめください) ・ディスクについて ・再生できるディスク ・ディスクの構成 ・おもな特長 ・各部のなまえ ・リモコン乾電池の入れかた ・表示部について 	· · · 4 · · · 10 · · · 12 · · · 13 · · · 14 · · · 15 · · · 16 · · · 18 · · · 19
接続のしかた	
 ・テレビとの接続 ・アナログオーディオ機器との接続 ・デジタル入力端子付きアンプとの接続 ・ドルビーデジタル、DTS対応アンプやデコーダーとの接続 	· · 20 · · 21 · · 22 · · 23
再生のしかた	
ディスクの再生早送り/早戻しをする(サーチ)停止したところから再生する(つづき再生)	· · 24 · · 26 · · 27
いろいろな再生	
 ・一時停止(静止) ・コマ送り再生 ・早見・早聞き/遅見・遅聞き再生 ・スロー再生 ・繰り返し再生(リピート再生) ・繰り返し再生(A-Bリピート再生) ・プログラム再生 ・ランダム再生 ・ディスクメニューを使う ・タイトルメニューを使う 	· · · 28 · · · 29 · · · 29 · · · 30 · · · 31 · · · 32 · · · 33 · · · 34 · · · 35 · · · 36 · · · 37 · · · 38
・希望するタイムカウントからの再生(タイムサーチ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・希望するトラックからのダイレクト再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 40

もくじ

		は
再生中の切りかえ	ページ	じめ
・音声(言語)をかえる ・字幕(言語)をかえる	41 42	E
・アングル(カメラアングル) をかえる ・ズーム再生(画面上で拡大)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43 44	接続のし
MP3/JPEG		しかた
MP3/JPEGディスクの再生フジカラーCDの再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45 46	星
・MP3/JPEGファイル形式について ・スライドショーモード ・スライドショーモード	47 48	一のしかた
・MP3/JPEGディスクをプログラム順に再生する ・MP3/JPEGディスクをランダムに再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48 49	
再生中の情報を見る(画面表示)		いろいろな再生
・ 画面表示の切りかえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · · · · · 50	
バーチャルサラウンド設定マーカー設定	· · · · · · · · · · · · 51 · · · · · · · · · · · 51	更中の切りかえ
デジタルガンマ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51	いかえ
設定をかえる(セットアップ)		
・設定一覧(出荷設定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · 52	MP3/JPEG
言語コード一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		画
・ 音声設定・ バレンタル設定(視聴制限)・ パレンタル設定(視聴制限)	60	面表示
・パレンタル設定以外の設定を初期化する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64	
故障かな?と思ったときは		影を
・ここをお調べください · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65	設定をかえる
その他		
・仕 様 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66 	故障かな?
・お客さまご相談窓口のご案内 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68 70	٠ *
		そ

တ

めに

安全にお使い いただくために

安全にお使いいただくために

で使用の前に「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無 視し誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく 理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



↑ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味







気をつける必要があるこ とを表しています。

してはいけないことを表 しています。

しなければならないこと を表しています。

■煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電 の原因となります。電源プラグをコンセ ントから抜いて、販売店に修理を依頼し てください。お客様による修理は危険で すから絶対おやめください。
- 本機を落としたり、キャビネットを破損 した場合は、機器本体の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。そのまま使 用すると火災・感電の原因となります。









■不安定な場所に置かない

• ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定 な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因となります。





■表示された電源電圧で使用する

● 表示された電源電圧(交流100ボルト)以 外で使用すると火災・感電の原因となり ます。





安全にお使いいただくために

⚠ 警告

■本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感雷 の原因となります。





水を入れたり、ぬらしたりしないでくださ い。火災・感電の原因となります。雨天、 降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意 ください。





■ 風呂、シャワー室では使用しないでくださ い。火災・感電の原因となります。





■内部に物や水などを入れない

● 本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開 閉口など)から内部に金属類や燃えやすい ものなどを差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。火災・感電の原因 となります。特にお子様のいるご家庭で はご注意ください。







• 異物や水が本機の内部に入った場合は、 雷源プラグをコンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。





■雷が鳴り出したら電源プラグには 触れない







■電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は 乾いた布で取り除く

◆ そのままで使用すると火災・感電の原因となります。





安全にお使いいただくために

はじめに

安全にお使い

Ľ١

ため

■電源コードを破損するようなことはしない


- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理 に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加 熱したりしないでください。電源コードが破 損して火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら (芯線の露出、断線な ど) 販売店に交換をご依頼ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コー ドが本機の下敷きにならないようにしてくだ さい。コードに傷がついて、火災・感電の原 因となります。コードの上を敷物などで覆う ことにより、それに気づかず、重い物をのせ てしまうことがあります。













■キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内部の点検・調 整・修理は販売店にご依頼ください。
- 本機を分解したり改造したりしないでく ださい。発熱・発火・感雷・けがの原因 となります。またレーザー光が目に当た ると視力障害を起こす原因となります。









| | 注意

■本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたは しないでください。

- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など 風通しの悪い狭いところに押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん や、布団の Fに置く。





■油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当 たるような場所に置かないでください。火 災・感電の原因となることがあります。





安全にお使いいただくために

| 注意

■ディスクトレイ開閉口に手を入れない

• 小さなお子さまがディスクトレイ開閉口から、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





■移動させるときは必ず接続コードを外す

● 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、 機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認のうえ、行なって ください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。またディスクは取り出しておいてください。



● 移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。ケガや故障の原 因となることがあります。

■冷気が直接吹きつけるところや極端に寒いところには置かない

● つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の 原因となることがあります。





■重いものを置かない

- この機器に乗らないでください。倒れたり、 こわれたりして、けがの原因となることがあ ります。特に、小さなお子様のいるご家庭で はご注意ください。
- この機器の上に重いものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下して、 けがの原因となることがあります。









■直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

内部の温度が上がり、火災・感電の原因 となることがあります。





■本体をテレビやオーディオ機器と接続したときは電源を入れる前にテレ ビやアンプの音量を最小にする

• 突然大きな音が出て聴力障害などの原因とな ることがあります。





安全にお使いいただくために

⚠注意

■ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎない 〈 ^刀/

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。

はじめに

安全にお

使

ÜÌ

Ľ١

ただくため





■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

• 飛び散ってけがの原因となることがあります。





■お手入れのときは電源プラグを抜く

• 安全のため電源プラグをコンセントから 抜いて行なってください。感電の原因と なることがあります。





■旅行などで長時間で使用にならないときは電源プラグを抜く

● 安全のため必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。火災の原因となる ことがあります。





■3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

• 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因 となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効 果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



■電池を入れるときは極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝) の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。





■指定以外の電池や新しい電池と古い電池をまぜて使用しない

• 電池の破れつ・液もれにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となることがあ ります。





安全にお使いいただくために

A注意

■電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

• コードが傷つき、火災・感電の原因とな ることがあります。必ず電源プラグを 持って抜いてください。





■テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを 電源コンセントから抜く

• 電源を入れたまま接続すると、感電やけ

がの原因となることがあります。





■長時間、音がゆがんだ状態で使わない

• スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。





■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、 ほこりが付着して火災の原因となること があります。
- 刃にふれると感電の原因となることがあ ります。





■電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるとき はコンセントに接続しない

● 発熱して火災の原因となることがありま す。販売店や電気工事店にコンセントの 交換を依頼してください。





■電源コードを熱器具に近づけない

● コードの被覆が溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。





■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

• 感電の原因となることがあります。







使用上のお願い

結露(つゆつき)について

■結露ってどうなるの?

はじ

め

用

<u>ത</u>

お

L

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。 これを**結露(つゆつき)**と呼びます。

このプレーヤーを

- ●寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき。
- ●暖房を始めたばかりの部屋で操作するとき。
- ●湿気の多いところで使うとき。
- ●エアコンのそばなど、直接冷風の当たる場所で使うときなど、内部で結露が起こったり、内部のレンズにつゆ(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。



■よく乾燥させてからお使いください。


このようなときは、**電源ボタン**を「入」にしたまま、**しばらく乾燥のため放置して**、湿気がなくなるまで操作しないでください。乾燥すると、正常に動作するようになります。

■結**露が起こりそうなときは、よく乾燥させてからお使いください。**このプレーヤーを移動させたあとなどはすぐに使用せず、**電源ボタン**を「入」
にしたまま、しばらくは乾燥のため放置して、湿気がなくなるまで操作しない
でください。




ディスクの取り扱い

- ■再生面(虹色に光っている面) に触れないように持ちます。
- ■紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- ■直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所に は置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインド ウなどに放置しないでください。)



- ■使用後は、**所定のケースに入れ、立てて置いてください**。 ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になり ます。
- ■指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。 いつもきれいに清掃しておきましょう。
- ■お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽くふきます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふき、乾いた布で水気をふき取ってください。



■再生可能なディスクについては13ページを参照してください。





プレーヤーの置き場所や取り扱い

■高温状態をさけてください。

窓を閉めきった自動車の中など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。



砂浜や砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。



■携帯電話、トランシーバーなどの強い電波を発生するモノの近くに置かないでください。電波の影響でこのプレーヤーが動かなくなります。

- ■テレビの近くに置くと、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビから離してください。
- ■ご使用にならないときは、必ず**停止ボタン**を押してからディスクを取り出し、電源を切ってください。
- ■長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて作動させてください。

■国外では使えません。

このプレーヤーは日本国内用に設計されています。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This DVD player is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

リモコンの取り扱い

■乾雷池の交換時期

リモコンで操作できる距離が短かくなってきた場合は、乾電池が消耗しています。 すべて同時に新品に交換し、新旧をまぜて使用することは避けてください。 付属の乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短かい場合があります。

■リモコン保管時のご注意

長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り外してから保管してください。

プレーヤーやリモコンのお手入れ

■ベンジン、シンナーなどでふかないでください。

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。アルコール/ベンジン/シンナーなどで ふいたりすると変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

- ■キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、渇いた布で仕上げてください。
- ■化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。
- ■キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの原因となります。
- ■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

レーザーピックアップについて

■この取扱説明書の該当部分と、**故障かな?と思ったときは**をよくお読みになり、操作を行なっても 正常に動作しない場合は、**レーザーピックアップが汚れている**可能性があります。点検・清掃につ いては、お買い上げの**販売店**にご相談ください。

修理について

■このプレーヤーが動作しなくなった場合は、**ご自分で分解や修理をしないでください**。 電源プラグを抜き、お買い上げの**販売店**にご相談ください。

使用上のお願い

め

使用 മ

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従っ て梱包材を処分してください。乾雷池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に 従って処分してください。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びそ の他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限 り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

本機のプログレッシブ出力(525p/480p)は、マクロビジョンコピーガード方式に対応しています。プログレッ シブテレビによっては本機プログレッシブ出力に対応しておらず、映像に悪い影響が生じる可能性があります。 プログレッシブ映像出力においてこのような問題が起きた場合は、映像設定で"プログレッシブ"を"オフ"に し、本体表示部の "P.SCAN" を消灯させてください。

付属品(必ずお確かめください)



この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)

DVD-RW DVD-RWのVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録のディスクで楽しめ る機能を表します。

(A) オーディオCDで楽しめる機能を表します。

ビデオCDで楽しめる機能を表します。

MP3が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。

フジカラーCDなどのJPEGが記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。

操作上、気をつけていただきたい情報を表します。

用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をリモコン主体で行なっています。

ディスクについて

再生できるディスク

ディスクの種類			ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号	DVD	NIDE O	音 声+映像(動画)	12cm盤
上記リージョン番号のついたNTSC方式の	DVDビデオ			8cm盤
DVD-R/DVD-RW*	ĐγĐ	ĐγĐ	音 声+映像(動画)	12cm盤
DVDレコーダーで記録されたディスク	R	R W		8cm盤
ビデオCD	0		音 声+映像(動画)	12cm盤
NTSC方式のビデオCD	VIDEO CD	DIGITAL VIDEO		8cm盤
音楽用CD		COMPACT	音声	12cm盤
			日产	8cm盤(シングル)
CD-R/CD-RW*	O SG		* +	12cm盤
音楽CD/MP3ファイル形式で記録 されたディスク	Recordat	ReWritable	音声	8cm盤
CD-R/CD-RW*	CICOMPACT	CICOMPACT		12cm盤
JPEGファイル形式で記録された ディスク	0 5C	OISC ReWritable	静止画像	8cm盤
フジカラーCD		ICOLOR CD	デジタル画像	12cm盤

- ・ディスクレーベル面に上記ロゴマークが入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外のディスクを 使用された場合は、再生できない場合があります。 また、再生できた場合でも、画質、音質の保証は致しかねます。
- ・ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態により再生ができない場合があります。

DVD-R/RWディスクの再生について

- DVD-H/NWディスクの再生について ・再生できるDVD-Rディスクは、ビデオモードで記録されているディスクです。 ・再生できるDVD-RWは、ビデオモードまたはVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されているディスクです。 ・DVD-R/RWディスクは、本機で再生する前に、記録したレコーダーでファイナライズを行ってください。
- ・ビデオモード、VRモード、ファイナライズ等、DVD-R/RWについて詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 RW この表示は、DVDレコーダーでVRモード(ビデオレコーディングフォマーット)記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します(CPRM対応)。

ちょっと─言! DVDビデオディスク



- このブレーヤーは、NTSC方式に適合しています。PALやSEC AMなどの、他の方式で記録されたディスク は再生できません。
- DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。 本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。(リージョン番号が2以外でも「ALL」と表記 されているディスクは、再生できます)。

DVDビデオディスクに表示されている マーク

音声記録方式	複数の音声トラックが収録されていること を示すマークです。マーク内に記載されてい る数字は、ディスクに収録されている音声数 を示します。	マルチアングル機能表示 (21)	マルチアングル機能を有するディスクである ことを示すマークです。マーク内に記載され ている数字は、アングル数を示します。
サブタイトル表示 2	ディスクに収録されている字幕言語数を示 すマークです。 マーク内に記載されている数字は、字幕言語 数を示します。	映像アスペクト比表示 16:9 LB	アスペクト比切り替え可能な画面タイプを示すマークです。
リージョン番号	再生可能地域番号を表示しています。		

5ょっと一言! ■上記のディスク以外は再生できません。 ■ 8cmアダプター(オーディオCD用)は使わないでください。故障の原因となります。

■ DVD-R/RW、CD-R/RWを再生するとき、ディスクの記録状態が記録用機器、ディスク自体の状態、ディス クとの相性によっては再生できないことがあります。

■ CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証で きません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。

ディスクについて

はじめに

こデ

DVD

2 W

ディスク上のデータは、**タイトル**と呼ばれる部分に分けられており、また各**タイトル**は、**チャプター**というさらに小さな部分に分けられ、それぞれにタイトル番号またはチャプター番号が与えられています。

一部のディスクでは、再生条件があらかじめ設定されており、お客様の操作よりもこの条件のほうが優先されます。 で自分が選択した機能が希望どおりに実行されない場合には、ディスクに付属されている説明書をお読みください。

は、ディスクに付 **オーディオCD**

ビデオCD

オーディオCDやビデオCD上の データは、**トラック**と呼ばれる 部分に分けられ、それぞれに トラック番号がつけられています。





ディスクの構成

たとえば・・・


CD-R/RW (MP3/JPEGファイル形式)

CD-R/RWに記録されているMP3およびJPEGのデータは、グループと呼ばれる部分に分けられ、各グループはトラック呼ばれる小さな部分に分けられています。MP3またはJPEGデータ作成の際、アルバムやトラックは階層に分けて記録させることができます(記録方法はMP3レコーダーなどの説明書をご覧ください)。本機では8階層まで認識することができます。

チャプター1 | チャプター2 | チャプター3 | チャプター4 | チャプター1 | チャプター2

0

タイトルク



ビデオCDについて

ビデオCDには下記の2種類のソフトがあり、それぞれ操作や機能が違います。

- PBC対応でないソフト(バージョン1.1) 音楽用CDと同様に操作します。映像と音楽が再生できます。
- PBC対応ソフト (バージョン2.0) 対話型、検索機能などソフト固有のメニューがついており、メニュー画面にしたがって多様な 再生ができます。
- PBCとはプレイバックコントロールの略称です。
- ビデオCDバージョン2.0 (PBC対応ソフト) には、再生をコントロールするための信号が記録されています。このDVDプレイヤーでPBC対応ソフトを再生すると、PBC機能により、ディスク固有のメニュー画面を使って動画や静止画再生を可能にします。
- PBC(プレイバックコントロール)対応ソフトはそれぞれ操作が異なります。操作方法についてはソフトに付属の説明書に従ってください。
- PBC対応ソフトは説明書やケースに種類が記されています。

ご注意

● PBC対応ソフト再生時は、PBC機能が優先され、DVDプレーヤー側の設定(希望するところからの再生やリピート再生)は、機能しません。

おもな特長

ドルビーデジタル [➡ 61ページ]

● ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

DTS(デジタルシアターシステム) [➡ 61ページ]

● デジタルシアターシステムズ社が開発した、原音 に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシステムを楽しむことができます。

早送り、早戻し、静止、コマ送り再生、スロー再生

[➡ 26~30ページ]
● 静止画再生、早送り再生、早戻し再生、スロー再生、コマ送り再生などの再生ができます。

ランダム再生(オーディオCD) [➡ 34ページ]

●本機は、トラックの順番をランダムに変えて再生

することができます。 プログラム再生(オーディオCD) [➡ 33ページ]

●本機は、トラックの順番をプログラムして、お好きな順番で再生することができます。

早見·早聞き/遅見·遅聞き再生(DVD) [► 29ページ]

● 早送り/遅送り再生時でも聞き取りやすい音声を 出力する機能です。

DVDメニュー言語切りかえ [➡ 53ページ]

● DV Dに含まれているメニューが、多言語対応の場合、メニューに表示する言語が選択できます。

オートパワーオフ機能[➡ 52ページ]

● 初期設定でオートパワーオフ機能を[オン]に設定した場合、一時停止、停止状態で35分間入力がないと、電源が自動的に切れます。

希望する言語で字幕を表示 [➡ 53ページ]

●希望する言語が、ディスクに記録されている場合 には、字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

カメラアングルの選択 [🍑 43ページ]

●異なるアングルからの映像が、ディスクに記録されている場合には、希望するカメラアングルを選ぶことができます。

音声言語とサウンドモードの選択

[→ 41、60~62ページ]
● 複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

パレンタル設定 [➡ 62ページ]

●パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ま しくないディスクの再生を、制限することができ ます。

ディスクの自動判別

● DVD、ビデオCD、オーディオCD、MP3/JPEG ディスク(CD-R/RW) を自動的に判別して再生しま す。

スクリーンセーバー

●何も操作しない状態が5分以上続くと、スクリーンセーバー機能が働きます。

MP3/JPEG再生 [→ 45ページ]

● CD-RやCD-RWに記録されたMP3/JPEGファイルを再生することができます。

バーチャルサラウンド [➡ 51ページ]

●バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

DVD-RW(VRモード)ディスク再生

● VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で 記録されたDVD-RWディスクを再生することがで きます。

プログレッシブ[<table-cell-rows> 21ページ]

●接続したテレビがプログレッシブ映像に対応して いるとき、従来方式のインターレス付スキャン方 式より、ちらつきの少ない高密度の画像を楽しむ ことができます。

画面表示[➡ 50ページ]

●各時点で行なっている操作情報を、テレビ画面上に表示します。また、リモコンを利用してテレビ画面上で、 (プログラム再生などの)その時点に有効になっている 機能を確認することができます。

ダイレクト再生 [➡ 38ページ]

●チャプターサーチ

ユーザーが指定したチャプターを頭出しするこ とができます。

● タイトルサーチ:

ユーザーが指定したタイトルを頭出しすること ができます。

●トラックサーチ(*1):

ユーザーが指定したトラックを頭出しすること ができます。

● タイムサーチ(*1)

ユーザーが指定した時間を頭出しすることができます。

リピート[➡ 31ページ]

●チャプター

再生中のディスクのチャプターを繰り返して再 生することができます。

●タイトル

再生中のディスクのタイトルを繰り返して再生 することができます。

●トラック:

トフック・ 再生中のディスクのトラックを繰り返して再生 することができます。

● オール (オーディオCD、MP3、JPEG、 ビデオCD (* 1)、DVD-RW (VRモード))

再生中のディスク全体を繰り返して再生することができます。

● A-B

・コーザーが指定したAからBまでの部分を繰り返して再生することができます。

ズーム [🍑 44ページ]

● ×2または×4に拡大した画面を表示させることができます。

マーカー[> 51ページ]

● ユーザーが指定した位置を呼び出すことができます。

つづき再生 [🝑 27ページ]

● 再生をストップした位置からつづけて再生を再開することができます。

デジタルガンマ [🍑 51ページ]

● 暗くて見づらい部分を明るく見やすくすることが できます

ビットレート表示[> 50ページ]

DRC [→ 61ページ]

黒レベル[🍑 51ページ]

● 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくできます。

(*1) PBC対応のビデオCD再生時は、PBC機能が優先され、 DVDプレーヤー側の設定(希望するところからの再生 やリピート再生)は、機能しません。


各部のなまえ

はじめに

各部のな


まえ

前面



後 面

電源プラグ



- 1. 電源ボタン [24ページ] ・電源を入/切します。
- **2. 再生ボタン [25ページ]** ・ディスクを再生します。
- **3. 停止ボタン [25ページ]** ・再生を停止します。
- 4. 早戻し/早送りボタン[26ページ]
 - ・再生中に2秒以上押すと早送りサーチ/早戻しサーチになります。
 - スキップボタン [28ページ] - 再生中に押オトチャプターやトラッ
 - ・再生中に押すとチャプターやトラック の頭出しをします。
- 5. 開/閉ボタン [24ページ]
 - ディスクトレイを開閉します。
- **6. トレイ [24ページ]** ・ディスクをセットします。
- 7. リモコン受光部 [18ページ]
- 8. 表示部 [19ページ]

- 9. リージョン番号 [13ページ]
 - ・本機のリージョン番号は2です。
- 10. 光デジタル音声出力端子 [22ページ]・光デジタル音声入力端子付きの機器と 接続します。
- 11. 同軸デジタル音声出力端子 [22ページ]・同軸デジタル音声入力端子付きの機器と接続します。
- 2. 音声出力端子 [20ページ]
- 13. 映像出力端子 [20ページ]
- 14. D1/D2映像出力端子 [20ページ]
 - ・D映像入力端子付きのテレビと接続します。
- **15**. S映像出力端子 [20ページ]
 - ・S映像入力端子付きのテレビと接続します。

₩ リモコン発光部 リモコン 画面表示初期設定 ▲開/閉 3 4 19/8 0 - 25 26 ス-ム 7幕 アングル 音 (回 (角) (例) - 23 24 - 22 IJ9−3,€⊄(- 21 -20 4666 - 19 78967 早送り 早戻し ▶再生 □ ● □ 15 SHARP DVD VIDEO PLAYE

- 1. 電源ボタン [24ページ]
 - ・電源の入/切に使用します。
- **2. 画面表示ボタン [50ページ]** ・再生情報を表示します。
- **3. 本体表示明/暗ボタン** [19ページ] ・表示部の明るさを変更します。
- 4. ガンマ/黒レベルボタン [51ページ]
- ・画面で暗いところを明るくします。
- **5.** ズームボタン [44ページ]
 - ・DVD(VCD)再生画像の一部を拡大します。
- 6. 字幕ボタン [42ページ]
 - ・字幕(言語)を切りかえます。
- 7. トップメニューボタン [36ページ]・DVDディスクの最上層のメニューを表示します。
- **8.** カーソルボタン (4方向) [35ページ] ・ 画面での設定に使用します。
- **9.** リターンボタン [35ページ]
 - 1 つ前の設定画面に戻ります。PBC対応ビデオCD再生時、ディスクメニューを表示する時に使用します。またオーディオCD、MP3、JPEGでプログラムの内容を記憶した状態で停止するときに使用します。

各部のなまえ

- **10. 数字ボタン [35、38ページ]** ・各設定、選択などに使用します。
- **11. クリアボタン [32、33ページ]** ・各設定の取り消しに使用します。
- **12. 早戻しボタン [26ページ]**・お好みの位置まで戻します。
- **13.** ダイレクトボタン [38ページ]
- 14. 停止ボタン [25ページ]
 - ・ディスクの再生を止めます。
- 15. 一時停止/静止ボタン [28ページ]
 - ・ディスクの再生を一時的に止めます。 また、コマ送りするときに使用します。
- **16. 早送りボタン [26ページ]** ・お好みの位置まで進めます。
- 17. 再生ボタン [25ページ]
- ・ディスクの再生を始めます。
- **18.** スキップボタン [28ページ]
 - ・お好みの場面や曲の頭出しをします。
- **19**. A-Bリピートボタン [32ページ]
- ・お好みの部分だけを繰り返し再生します。
- **20.** リピートボタン [31ページ] ・再生中のディスク、タイトル、チャプタ
- ー、トラックの繰り返し再生をします。 **21. 決定ボタン [35ページ**]
 - ・選択した項目を確定するときに使用します。
- **22.** メニューボタン [35、37、46ページ]
 - ・VCD以外のディスクのディスクメニュー 画面を表示します。
- **23**. アングルボタン [43ページ]
 - 再生画のアングル(角度)を変更します。
- 24. 音声ボタン [4] ページ]
 - ・音声(言語)を切りかえます。
- **25**. モードボタン [29、33、51ページ]
 - ・停止中に押すと、プログラム再生画面と ランダム再生画面を切りかえます。(CD、 MP3、JPEG)
 - ・再生中に押すと早見・早聞き/遅見・遅聞 きモードになります。
 - ・バーチャルサラウンドを設定するときに 使用します。
- **26.** マーカーボタン [5 1ページ] ・頭出ししたい箇所を指定します。
- 27. 初期設定ボタン [53ページ]
- ・各設定に使用します。
- **28. 開/閉ボタン [24ページ]** ・トレイの開閉をします。




■ リモコンの電池の入れかた、操作方法 については、18ページをご覧ください。

各部のなまえ

はじめに

各部のなまえ

リモコン乾電池の入れかた



リモコン裏側のフタをはずす

乾電池を入れる

- ●(+)(-)を確かめる
- ●(-)側を先に入れる



フタをつける



- アルカリ電池とマンガン電池を一緒に入れないでください。
- 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。
- 付属の単3乾電池は動作確認用のため、通常より寿命が短かい場合があります。


リモコンの操作方法





- リモコンは発光部を本体のリモコン受光部 に向け、本体正面で約7m以内のところか ら操作してください。
- リモコン受光部に直接日光や強い光をあて ないようにしてください。誤動作の原因と なります。

表示部について



動作時のディスプレイ表示について

電源を入れたとき	トレイを閉めたとき	
ディスクが 入っていないとき	ディスク読み込み中	
トレイを開けたとき	電源を切ったとき	
PBC対応ソフトが トレイに入っていて、 PBC機能がONのとき		

1. リピート表示[31ページ]

リピート機能が選択されているときに点灯し ます。

2. A-Bリピート表示[32ページ]

A-Bリピート機能が選択されているときに点 灯します。

- 3. オールリピート表示[31ページ] オールリピート機能が選択されているときに 点灯します。
- 4. 一時停止表示

入っているディスクが一時停止状態のとき と、スロー再生中に点灯します。

5. 再生表示

入っているディスクが再生されているとき と、スロー再生中に点灯します。

6. タイトル/チャプター/トラック/再生時間表示 現在再生されているディスクの経過時間を表 示します。チャプターかトラックを切りかえ ると、新しいタイトル、チャプターまたはト ラックの番号が表示されます。

7. VCD/CD表示

CD: CDがトレイに入っているときに点灯 VCD: ビデオCDがトレイに入っているとき に点灯します。

8. DVD表示

DVDがトレイに入っているときに点灯しま

9. プログレッシブスキャン表示 プログレッシブスキャンが"オン"のときに 点灯します。




- リモコンの本体表示明/暗ボタンを押すと 表示部の明るさを変えることができます。
- スロー再生中は、再生表示と一時停止表示 が同時に点灯します。

接続のしかた

テレビとの接続


接続を始める前に…

- ■このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- ■接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ■接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。




S映像入力端子付テレビをお使いの場合

黄色の映像コードで接続する代わりにS映像コード(市販品)を使用して接続します。 さらに鮮明な映像を楽しむことができます。



コンポーネント映像入力端子(D端子)付テレビをお使いの場合





■ テレビのコンポーネント(色差)入力端子がY、C_B/P_B、C_B/P_Bのピンジャックタイプのときは、 市販のコンポーネントビデオケーブル(D-ピンプラグ×3)をご使用ください。

② コンポーネント映像入力端子(D端子)とは?

- ■コンポーネント映像入力端子(D端子) を備えたテレビやモニターがあります。この端子にこのプレ ーヤーを接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。
- D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子ケーブル(市販品)を 使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、 より高画質な映像を楽しめます。
- コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

😰 プログレッシブスキャンの設定(工場出荷時は"オフ")


- ■接続するテレビに合わせて設定してください。テレビがプログレッシブスキャン方式 (525p/480p) に対応している場合、本機のD1/D2端子を使って接続し、映像設定でプログレ ッシブスキャンを"オン"にしてください。(59ページ参照) またテレビをプログレッシブモード に設定します。通常の(プログレッシブスキャン方式に対応していない)テレビをお使いの場合は、 プログレッシブスキャンを"オフ"にしてください。
- ・テレビモニターの映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターを使用してください。

😰 プログレッシブスキャン方式とは?

■プログレッシブスキャン方式では従来方式のインターレススキャン方式に対して、よりちらつきの 少ない高密度の画像をお楽しみいただけます。




- 5ょ2と=言! ワイドテレビ(16:9)に接続した場合はこのプレーヤーの設定を変更する必要があります。 [➡ 57 ~ 59ページ]
 - このプレーヤーはテレビに直接接続してください。ビデオを間に挟んでテレビに接続したり、録画してテープを再 生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。
 - ■本機はハイビジョン対応のコンポーネント(Y/PB/PR)映像入力端子には対応しておりませんので、 接続しないでください。(映像は写りません。)



アナログオーディオ機器との接続

接続を始める前に…

- ■このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- ■接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ■接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。



接

接続のしかも

,ジタル入力端子付きアンプとの接続


接続のしかた

デジタル入力端子付きアンプとの接続

接続を始める前に…

- ■このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- ■接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ■接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

デジタル入力端子付きアンプとの接続には、同軸デジタルケーブル(市販品)またはオーディオ用光 デジタルケーブル(市販品)をご利用ください。





- 各音声モードに対応していないアンブをご使用の場合は「設定をかえる」で、音声設定の[ドルビーデジタル]を[DPCM]、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時は、ドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ])正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音がゆがみスピーカーが壊れることがあります。[➡ 60~62ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMD デッキやDATデッキでデジタル 録音することはできません。

② 光デジタル音声出力端子について

■光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電気的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。

② 光デジタルケーブルについて

- ■光デジタルケーブル(市販品)をお求めになるときは、あらかじめ接続されている機器の端子形状を で確認ください。光角形プラグと光ミニプラグがあります。
- ■光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、 直径が15cm以上になるように巻いてください。

ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。

長さは3m以下のものを使用してください。

プラグにほこりがある場合には、柔らかい布でふいてから接続してください。




ドルビーデジタル、DTS対応アンプやデコーダーとの接続

接続を始める前に…

- ■このプレーヤーの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- ■接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ■接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

5.1 チャンネルドルビーデジタルサラウンド、またはDTSサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーにこのプレーヤーを接続することで高品質のサラウンド音声をお楽しみいただけます。このオーディオ接続には、(市販の)同軸デジタルケーブル、または(市販の)オーディオ用光デジタルケーブルをご利用ください。





- ■ドルビーデジタル対応アンブやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[ビットストリーム]にしてください。 [➡ 60~62ページ]
- DTS対応アンプやデコーダーに接続する場合には、「設定をかえる」で音声設定の[DTS]を[ビットストリーム]にしてください。 [➡ 60~62ページ]
- ドルビーデジタルまたはDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、「設定をかえる」で音声設定の[ドルビーデジタル]を[DPCM]、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時は、ドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音がゆがみスピーカーが壊れることがあります。[➡ 60~62ページ]

本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 「ドルビー」「Dolby」およびダブルD(DI)記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems. Inc.の登録商標です。

ディスクの再生

DVD CD VCD MP3 JPEG DVD-RW

再生を始める

再生のしかた

デ

1

スクの再件

テレビ、アンプ、その他、このDVDプレーヤーに接続されている機器の電源をすべて入れます。(入 力方式をこのDVDプレーヤーに適合するように切りかえたうえで、音声のボリュームが適正かどう か確かめてください。)

画面表示 初期設定 ▲開/閉 対象 黒ベル モード マーカー Ö. Ô 1230 46660 **789** $\overset{\text{\tiny 277}}{\textcircled{\tiny 0}} \textcircled{\tiny 0} \textcircled{\tiny 0} \overset{\text{\tiny 147}}{\textcircled{\tiny 0}}$ ▶再生 91021 ■停止

SHARP DVD VIDEO PLAYE NASS2.ID

電源ボタンを押す ● 電源が入ります。

> 雷源 000




開/閉ボタンを押す ● ディスクトレイが開きます。

▲ 開/閉



再生するディスクをトレイにのせる ● ラベル面を上にして、ディスクがトレイのくぼ みに正しくセットされているか確認してくださ U10



- ちょっと-- | ディスクが裏表逆になっていると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。
 - トレイ開閉は、電源が「入」の状態で行なってください。
 - 2層ディスクの再生中に映像が一瞬止まることがあります。これはディスクの1層と2層が切りかわる ために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。
 - VRモードで録画されたDVD-RWでは、編集(タイトルの消去・録画の繰り返し)やプレイリスト作成 の状態により、再生中に映像が一瞬止まることがあります。

再生ボタンを押す ● 自動的にトレイが閉じて、ディスクの最初のチ 画面表示 初期設定 ▲開/閉 ャプター、またはトラックから再生が始まります。 すでにトレイが閉じられているときも**再生ボタ ン**を押します。 ●メニュー画面が記録されているDVDやビデオCD を再生すると、画面表示されたメニューを使って、 0 0 再生することができます。35,36ページの項を ご覧ください。 Jest ● DVD-RW(VRモード) 記録のディスクに、オリジナル、プレイリスト画面から直接お好みのタイト (1)(2)(3)(0)4 6 6 0 ルを選んで再生することができます。 (→ 37ページ) 78957 © @ ⊕ Ö Lodd ▶再生 ▶再生 / オーディオ CD、MP3、JPEGの場合 0 6 \bigcirc ■停止【Ⅱ】 または (DVD) または VIDEO CD DVDの場合 ビデオCDの場合 SHARP 再生をやめるときは停止ボタンを押す

😨 画面に下記の表示が出た場合は、65ページをご覧ください。

ディスクエラー

- ディスクを取り出してください。-

リージョンエラー

- ディスクを取り出してください。--

パレンタルエラー

再生可能なディスクを挿入してください。この地域での再生は禁止されています。日現在のパレンタル設定では再生が制限されています。

■ このプレーヤーの動作中にテレビ画面の右上に「禁止アイコン」が表示されることがあります。これは、禁止されている操作がDVDプレーヤーかディスクに対して行 なわれていることを警告するためのものです

■ ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすることがあります。このような場合には、ディスクを清掃して電源コードをいったん抜 き取り、コードを差し込みなおしてから再生を再開してください。

■ 再生プログラム信号が備わっているようなある種のタイトルを使っているDVDの場 合は、2番目のタイトルから再生が始まったり、こういったタイトルを飛ばして再生をしたりすること があります。

停止

- メニュー画面対応DVDやPBC(プレイバックコントロール)対応ビデオCDはそれぞれ操作が異なりま す。操作方法についてはソフトに付属の説明書に従ってください。[➡ 14、35ページ] ■ オートパワーオフを「オン」に設定しているときは、35分以上何も操作しないと自動的に電源が切れます
- PBC(プレイバックコントロール)対応ビデオCDでPBC再生を行なわない場合は停止ボタンを押し、 数字キーを押してから再生してください。PBC再生を解除した後、再度PBC再生を行なうときは停止ボ タンを2回押し、再生ボタンを押してください。ディスクを取り出した場合もPBC再生に戻ります。 ■二層ディスクの場合、レイヤーの変わり目で一瞬画像が静止することがあります。
- 映像や音声が出力されるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。

再生のしかた

早送り/早戻しをする(サーチ)

DVD CD VCD MP3 DVD-RW

ν7×Ξ1-1235 4 6 6 0 78907 © 0 + 5 **→**再生 / SHARP


再生のしかた

早戻し

(サ ー

再生中に▶▶ ボタンか ◀◀ ボタンを 押す(DVDやビデオCDの音声は出ません。)

- DVDの場合は▶▶ ボタンまたは◀◀ ボタン を押すたびに、4段階に再生速度が変わります。
- DVDの場合、ディスクによって早送り/早戻 しの速度が異なる場合がありますが、目安は 1(x2), 2(x8), 3(x50), 4(x100) (75)
- ビデオCDの場合の早送り/早戻しの速度の目 安は1(x2)、2(x8)、3(x30)の3段階です。
- オーディオCDの早送り/早戻しの速度の目安 は16倍速です。
- MP3の場合の早送り/早戻しの速度の目安は 8倍速です。




◆本体で操作するときは、▶▶ (早送り) ボタンまた は ◀ (早戻し) ボタンを2秒以上押します。2秒以上 押すたびに再生速度が変わります。

再生ボタンを押すと通常の再生速度に



タイトルをまたぐサーチはできません。

停止したところから再生する(つづき再生) DVD CD (VCD MP3 (IPEG DVD-RW)



再生中に停止ボタンを押す

●再生が停止し、次いで画面中央に「つづき再生 メッセージ」が表示されます(MP3、JPEG、 フジカラー CD再生時は表示されません)。

停止

リジューム オン 続きから再生する時は、'再生'ボタンを押して 先頭から再生する時は、もう一度、'停止'ボタンを 頭してもら 「薬体」がない 大頭してください

再生のしかた

停止したところから再生する

(つづき再生)

再生ボタンを押す

●停止した位置から、つづけて再生されます。

▶再生



- 5ょっと一言! 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき再生機能は解除されます。
 - PBC(プレイバックコントロール)対応ビデオCDの場合、つづき再生はできません。再生中に停止 ボタンを押し、数字ボタンを押すとPBC機能を解除できます。PBCを解除すると本機の電源を切っ た後でもつづき再生をすることができます。
 - 電源を切ってもつづき再生の情報は消えません。
 - MP3、JPEG、フジカラーCD再生時は、トラックの先頭から再生するため、 リジューム再生の文章 表示はありません。
 - PBC再生に戻る場合は、停止中(リジュームオフ)から再生ボタンを押します。

■ 静止画表示中の映像にブレがあ

切りかえてください。 [➡ 57~58ページ]

1235

4 5 6 O

78907

© O @ 5

▶再生

■停止 → 時停止側

るときは、セットアップの[ス

チルモード]を[フィールド]に

91001

一時停止中にもう一度、一時停止ボタ ンを押す

■ このボタンを押すたびに、コマ送りされます。

一時停止/静止

再生ボタンを押すと再生に戻る



ightharpoonup



※コマ戻しはできません。

早見・早聞き/遅見・遅聞き再生

※ドルビーデジタル方式で記録されたディスクのみで動作します。DVD-RW VRモードには対応していません。

再生中に早見・早聞き/遅見・遅聞 き再生画面が表示されるまでモード ボタンを押す ● 現在の設定状態が表示 Ö. **の** オフ されます。 モード

決定ボタンで設定を切りかえる

- : 約0.8倍速で再生を行ないます。(遅見・遅聞
- ▶ : 約1.3倍速で再生を行ないます。(早見・早間) き再生)
- ◆ オフ:通常再生を行ないます。

再生ボタンを押すと通常再生に戻ります

- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中は音声(言語)切りかえはできません。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中はバーチャルサラウンド設定、黒レベル設定、デジタルガンマ設定
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中、バーチャルサラウンド機能は働きません。
- ディスクによっては早聞き再生できない箇所があります。
- デジタル音声出力端子(光/同軸)に接続している場合、PCM音声が出力されます。

チャプターやトラックを頭出しする(スキップ)

DVD C D VCD MP3 JPEG DVD-RW

| (a) (b) (b) | (b) | (c) | (c 1230 4 65 6 O 7 3 9 0,7


再生中に▶▶ ボタンか▶ ボタンを

- DVDの場合は、チャプターの頭出しができます。
- ●ビデオCD、音楽CD、MP3、JPEGの場合は、 トラックの頭出しができます。

次のチャプターを頭出しします。

または

現在のチャプターを頭出しします。 さらに押すと前のチャプターに戻ります。



早戻し

91177F

いろいろな再生

チャプターやトラックを頭出しする(スキップ)

時停止(静止

▶再生

1230

4 6 6 C

7 8 9 0,7

►_{再生}

SHARP

■停止

早戻し

91121

■停止 (Ⅱ)

一時停止(静止)

ことがあります。

をまたぐスキップができない

DVD CD VCD MP3 JPEG DVD-RW



- DVDやビデオCDは静止画再生となります。
- ●音楽CD、MP3、JPEGは一時停止となります。

--時停止/静止



再生を再開するには再生ボタンを押す

▶再生



5ょっと一言! ■ 停止中の映像にブレが生じる場 合、初期設定でスチルモードを "フィールド"に切りかえてくだ さい。[57~59ページ]

28

29

DVD

いろいろな再生

スロー再生

DVD VCD DVD-RW

電源 画面表示 初期設定 ▲ 開閉 日本体表示 黒レベル モード マーカー 明衛 ズーム 7葉 アングル 静 〇〇 -د=×ردرا - () Ö D D jet 1230 4 5 6 O 7895 © O O O 野送り ▶再生 91127 停止 (II)-SHARP DVD VIDEO PLAYER

いろいろな再生

짐

一再生

再生中に一時停止ボタンを押す

● 静止画再生となります。


--時停止/静止



再生を一時停止している間に▶▶ ボタ ンか ◀◀ ボタンを押す(音声は消音の ままです)。

- スローモーションモードで再生が行なわれます。
- ► ボタンまたは ◄ ボタンを押すたびに、 3段階に再生速度が変わります。
- ディスクによって再生速度が異なる場合がありま すが、目安は1(1/16)、2(1/8)、3(1/2)です。






●本体で操作するときは、►► (早送り)ボタンまた は ◀ (早戻し) ボタンを2秒以上押します。2秒以上 押すたびに再生速度が変わります。

再生ボタンを押すと通常の再生速度に

_{ちょっと一言!} ■ オーディオCDのスロー再生はできません。

- ビデオCDの逆方向のスロー再生はできません。
- スロー再生中の映像にブレが生じる場合、初期設定でスチルモードを"フィールド"に切りかえてくだ さい。[➡ 57~59ページ]

繰り返し再生(リピート再生) DVD CD VCD MP3 UPEG DVD-RW



再牛中にリピートボタンを押す



DVDの場合


- 1つのタイトル、チャプター、またはディスク全 体(DVD-RW(VRモード)ディスクのみ)を、繰り 返し再生します。
- リピートボタンを押すと画面上の表示が右図のよ うに切りかわります。


オーディオCD、ビデオCDの場合


- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再 生されます。
- リピートボタンを押すと画面上の表示が右図のよ うに切りかわります。

MP3、JPEGの場合

- グループまたは1つのトラック、ディスク全体が 繰り返し再生されます。
- リピートボタンを押すと画面上の表示が右図のよ うに切りかわります。







オーディオCD、MP3/JPEGファイル形式のCD-R/RWのプログラム/ランダム再生中にリピ ートボタンを押し、「○オール」にするとプログラム/ランダム再生が繰り返し実行されます。

ちょっと-言! ■ ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。

- - "リピート"の設定をした以外のタイトル、チャプター、トラックに移ったときは、この設定は消去さ
 - PBC(プレイバックコントロール)対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタン を押すとPBC機能を解除し、リピート再生することができます。

1230

4666

7897

▶ 再生


■停止

SHARP

91V2F

DVD CD VCD DVD-RW

お好みのシーン(A-B間)を繰り返し再生するように、設定することができます。



● 開始点(A)が設定されます。





リピート再生の最終点にしたい箇所(B) で、再度A-Bリピートボタンを押す

> ● 選択されたシーン(A-B間)が繰り返し再生さ れます。





A-Bリピート再生を終わらせるには、 A-Bリピートボタンを押してリピート 再生をオフに切りかえる





- DVD の場合、A-Bリピート再生は、現在のタイトル内にのみ設定することができます。 オーディオCDやビデオCDの場合、A-Bリピート再生は、現在のトラック内で設定することができます。
- ҕょっとー言! DVD の場面によっては、A-Bリピート再生機能を利用できない場合もあります。
 - 設定された開始点(A)をキャンセルするには、クリアボタンを押します。
 - PBC (プレイバックコントロール) 対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタ ンを押すとPBC機能を解除し、A-Bリピート再生することができます。
 - MP3でのA-B リピート再生はできません。
 - 開始点(A)のみ設定したままタイトル/トラックの終端まで再生された場合は、自動的に終端にB点が 設定されます。

-- المحترد - المحترد \ \ 1235 4 6 6 0 73957 @ @ @ * ▶再生 91021 ■停止 (Ⅱ)

ディスクを挿入し、停止中にモードボ タンを押す

● プログラム設定画面が表示されます。



プログラム再生



▲/▼ボタンを押して希望するトラッ ク番号を選択し、決定ボタンを押す

- 引き続き別のトラックをプログラムするときは、 手順?を繰り返します。
- 選択したトラックの合計時間が画面 上側に表示 されます。
- 最後に入力したプログラムを取り消すには、クリ アボタンを押します。





SHARP

- プログラム再生中は追加のプログラムは実 行できません。このような操作を行なう前 に現在の再生を停止してください。
- プログラム再生中は、希望のトラックから の再生およびランダム再生はできません。
- すべてのプログラムを消すには、手順2で リストの一番下の"オールクリア"を選択 してください。
- プログラムの設定は、電源が切れたり、ディ スクが入っているトレイが開くと、消去さ
- 1 度設定した曲順を入れかえることはでき ません。曲順を変更したい場合は、手順2 でクリアボタンを使って入力しなおしてく ださい。
- 設定した次のトラックを再生するとき は▶▶ 、前のトラックを再生するとき は**I◀**■ を押してください。

再生ボタンを押す

● プログラムされている順序で再生が開始します。



- プログラム再生中、停止ボタンは次のよう に作動します。
- 停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、プログラム再 生を続けることができます。
- 停止ボタンを2回押した場合、プログラム再生オフと なります。

いろいろな再生

プ

ログラム再件

繰り返し再生(A-Bリ

ト再生)

いろいろな再生

いろいろな再生

ランダム再生

CD

いろいろな再生

ランダム再生

停止中にモードボタンを押す

● プログラム設定画面が表示されます。

₹-ĸ

9 モードボタンをもう一度押す

● ランダム設定画面が表示されます。

ξ− κ



再生ボタンを押す
ランダム再生が始まります。</ti>

▶再生

ちょっと一意!

■ ランダム再生中は、プログラム再生はできません。

ディスクメニューを使う


DVD VCD

PBC対応 ソフト

DVDの中にはそのディスクの内容を表示するガイダンスメニューや、音声、言語などを設定するメニューなど、そのディスク独自のメニューが入っているものがあります。

列) 1. ハイライト 2. 本編スタート 3. メーキング 4. 字幕 5. 音声

● 表示される内容はDVDやビデオCDによって 異なります。ここでは一般的な操作の例を示しています。



SHARP

メニューボタンを押す

● ビデオCDの場合は、リターンボタンを押して ください。

×==-


● ディスクメニューが表示されます。

希望するタイトルを選択する

カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]を押してセッティングを変え、決定ボタンを押します。

● ディスクによっては、数字ボタンが有効な場合があります。

● ビデオCDの場合数字ボタンを押してください。



選択したタイトルから再生が始まる

いろいろな再生

夕


X

トップメニュー

0

希望するタイトルを選択する

カーソルボタン[▲/▼/◀/▶]を押して項目を変え、決定ボタンを押します。



😨 再生中にメニュー画面を呼び出す

- ●メニューボタンを押してDVDメニューを呼び出します。
- トップメニューボタンを押してタイトルメニューを呼び出します。


5402-E

■ メニューの内容と、この内容に基づいた各メニューの役割りは、ディスクによって異なっています。 詳細についてはディスクに付属の説明書を参照してください。

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録のDVD-RWディスクを再生する

DVD-RW

ビデオレコーディングフォーマットで記録されたDVD-RWディスクにプレイリストを設定しているときは、"オリジナル"、または "プレイリスト" を選択して再生することができます。



┃ ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 停止中にメニューボタンを押す

● 現在設定されているメニューが表示されます。







4 /▶ ボタンを押してオリジナル、またはプレイリストを選択する

- プレイリストが作成されていないときは、メニュー画面にプレイリストは表示されません。
- オリジナルとプレイリストを切りかえると、つ づき情報(リジューム)は解除されます。



- DVDレコーダーで録画して作られたタイトルをオリジナルと呼びます。
- オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルをプレイリストと呼びます。
- ■ビデオレコーディングフォーマットのディスクは、DVD-RWディスクを使ってプログラム編集など、DVDレコーダーならではの機能を楽しむための録画モードです。
- ディスク名/タイトル名は25文字まで表示できます。 英数、アルファベット、ひらがな、カタカナによる表示が可能で、その他認識されない文字はアスタリスクで表示されます。また、表示可能な文字であっても記録方式によっては表示できない(アスタリスクが表示される)場合があります。

ルを選択し、決定ボタンを押す
● 選択したタイトルの再生が始まります。



淀

電源 画面表示 初期設定 ▲ 開閉 グライン グライン グライン グライン 大がスプ ボンベル モード マーカー 男常

ズ-ム 7幕 アングル 静 〇 回 图 回

<u> 10236</u>

46666

(7) (8) (9) (1) (1)

<u>©</u>@@|\

▶ 再生

SHARP

いろいろな再生

希望するチャ

プタ

夕

ルからのダ

クト

Ö

希望するチャプター/タイトルからのダイレクト再生 DVD

再生中にダイレクトボタンを押す

● チャプター選択画面が表示されます。





タイトル番号を変更する場合は、もう 一度ダイレクトボタンを押す

● タイトル選択画面が表示されます。



数字ボタンを押して希望するチャプ ターまたはタイトル番号を入力する

● ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルが あるときに1桁のチャプターやタイトルを選ぶ ときは、「O」ボタンを押してから希望の数字を 押してください。


例) チャプター: 1 → O1

● 1桁のチャプターやタイトルしかない場合は、 その数字を押してください。

例) チャプター: 1 → 1

スキップボタン(◄◄ 、▶ы)の使い方

再生中または再生が一時停止中に▶▶ ボタンを押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛 ばして次のチャプターが再生されます。 ◄◄ ボタンを一回押すと、そのときに再生されていたチャ プターの頭出しをして再生を始めます。再生が始まってから2秒以内に◄◄ ボタンをもう一回押す と一つ前のチャプターに戻ります。



■ 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。

希望するタイムカウントからの再生(タイムサーチ) DVD CD VCD DVD-RW

PBC非対応

再生中にタイムサーチ画面が表示され るまでダイレクトボタンを押す ● タイムサーチ画面が表示されます。



数字ボタンを押して希望するタイムカ ウントをセットする

● 例: 1時間23分30秒 $1 \to 2 \to 3 \to 3 \to 0$

▶再生

SHARP DVD VIDEO PLAYER

- DVDの場合、再生中のタイトルの中でのタイムサーチとなります。他のタイトルへのタイムサーチは できません。
- ビデオCDやオーディオCDの場合、同一トラック内でのタイムサーチとなります。CD(ディスク)全体 としてのタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、希望する特定のタイムカウントからの再生ができないことがあります。
- 停止中は、タイムサーチはできません。
- タイトルやトラックの総時間に応じて、入力する必要のない箇所にはあらかじめOが表示されます。例 えばタイトルの総時間が10分未満ならば、0:0_:__ と表示されます。

いろいろな再生

希望するトラッ

クからのダ

1

レクト再件

再生中にダイレクトボタンを押す

ダイレクト



数字ボタンを押して希望するトラック 番号を入力する

- ディスクに2桁以上のトラックがあるときに1 桁のトラックを選ぶときは、「OIボタンを押し てから希望の数字を押してください。 例) トラック: 1 → 01
- 1桁のトラックしかない場合は、その数字を押 してください。
 - 例) トラック: 1 → 1

スキップボタン(◄◄、▶ы)の使い方

再生中または再生が一時停止中に▶▶ ボタンを押すと、 そのときに再生されていたトラックを飛ばして次のトラ ックが再生されます。 ◄◄ ボタンを一回押すと、そのと きに再生されていたトラックの頭出しをして再生を始め ます。再生が始まってから2秒以内に◄◄ ボタンをもう 一回押すと一つ前のトラックに戻ります。

- 5ょ2と- 言! 再生または停止中に数字ボタンを使ってトラック番号を入力しても、希望するトラックから再生を始 めることができます。2桁以上のトラック番号を入力する場合は、「+10」ボタンを押して数字を入 力します。 (例)トラック14:+10→1→4
 - PBC(プレイバックコントロール)対応のビデオCDの場合、再生中に停止ボタンを押し、数字ボタ ンを押すとPBC機能を解除することができます。このとき、ダイレクトボタンを押すと手順1の画面 があらわれます。

音声(言語)をかえる

DVD C D VCD DVD-RW

DVDプレーヤーには、希望する音声(言語)およびサウンドモードが選択できる機能が備えられています。

×==-0.0004 6 6 ° **789** 再生中に音声ボタンを押す 音声 (0)


さらに音声ボタンを押して希望する音 声(言語)を選択する

- 音声(言語)は、そのディスクに複数の音声(言語)が 含まれている場合に切りかえることができます。
- 二重音声(二ヵ国語)で録画されているDVD-RW(VRモード)では、主音声、副音声、主音声 +副音声を切りかえることができます。

オーディオCD、ビデオCDの場合

DVDの場合

DVD-RW(VRモード)の場合








- DVDによっては、複数の言語が入っていても音声ボタンが作動しないことがあります(例えばディス クメニュー上で言語の設定ができるDVDがあります)。DVDにより操作が異なります。操作方法につ いては、DVDに付属の説明書に従ってください。
- 音声ボタンを数回押しても希望する言語が表示されないときは、その言語がDVDに含まれていません。
- ■電源投入時やDVD交換時は、「セットアップモード」で選択されている言語に戻ります。選択された 言語がDVDに含まれていないときは、そのDVDで決められている言語が選ばれます。
- 約5秒後に画面表示が消えます。
- DTS音声で記録されたオーディオCDはサウンドモードを切りかえることができません。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中[➡ 29ページ]は音声(言語)の切りかえはできません。

音声 (言語) をかえる 再生中に字幕ボタンを押す


さらに字幕ボタンを押して希望する言 語の字幕を選択する

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合 は、字幕(言語)を切りかえることができます。
- 字幕(言語)は、再生中のDVDに1つの言語しか 含まれていない場合は、切りかえることができ ません。









- 字幕ボタンを数回押しても希望する言語が表 示されないときは、その言語の字幕がDVDに 含まれていません。
- 電源投入時やDVD交換時は、「セットアップ モード」で選択されている言語に戻ります。 選択された言語がDVDに含まれていないとき は、そのDVDで決められている言語が選ばれ
- 変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時 間がかかる場合があります。
- 約5秒後に画面表示が消えます。
- " なし"が画面上に表示されたときは、字 幕はそのシーンに入っていません。

● 字幕ボタンを押すと字幕(言語) が、字幕 1、字 幕2---と含まれているすべての言語に切りかわ ります。

● 字幕(言語)オン/オフの切りかえは次のように行 なうことができます。 1.字幕ボタンを押す。 2.カーソル(◀/▶)ボタンを押す。

DVD


DVDプレーヤーには希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。

画面表示初期設定▲開閉 Ö) () TOP 1230 4 65 6 O 78957 アングル © O O O 早送り ▶再生 91127F

再生中にアングルボタンを押す

- 各種カメラアングルの画像が記録されたDVDで は、画面右上にアングルアイコン(🖰) が表示 されます。画面上にこのアイコンが表示されてい るときに、カメラアングルを変更できます。映像設 定で[アングルアイコン]が[オフ]に設定されている場合、アングルアイコン(凸)は表示されませ ん。(57~59ページ参照)
- 異なるカメラアングルから記録された画像がDVD 上にない場合には、カメラアングルを変更できませ ん。この場合、画面には「禁止アイコン」があらわ

アングル番号が画面上に表示されてい る間にアングルボタンを押す



停止

SHARP DVD VIDEO PLAYER

- 約5秒後に画面表示が消えます。
- アングルアイコンの設定をオフにしている場合は「アングルアイコン」は表示されません。アングルア イコンの設定をオンにしている場合、各種カメラアングルの画像が記録されたシーンでは「アングルア イコン」が常時表示されます。[➡ 57~59ページ]

 Ψ

更中の切りかえ

ズ

ム再生

(画面上で拡大)

再生中にズームボタンを押す

- 画面中央で画像が拡大されます。
- ズームボタンを繰り返し押すと、2段階の切り かえができます。







● ズームボタンを押すと画面の右下にガイドが表 示されます。何も操作しない場合、ガイドは自 動的に消えます。

ズーム再生中にカーソル (▲/▼/ ◄/▶) ボタンを押すと、ズームする部分が 移動する

- ズームフレームを中心から移動させることがで きます。---上下左右に×2のときは4段階、×4 のときは6段階で移動できます。
- カーソル(▲/▼/◀/▶)でズーム位置を動かした とき、画面の右下に表示されるガイドで現在の 位置が確認できます。












- ズーム機能は、操作表示画面が表示されている間は作動しません。
- ディスクによっては×4の大きさに拡大できないものもあります。
- ビデオCD、JPEGは×2の大きさのみ拡大できます。
- JPEGは、ガイドが表示されません。

MP3/JPEG

MP3/JPEGディスクの再生

MP3 JPEG



メニュー



- グループ(フォルダ)名の先頭には"回"が表示さ れます。
- MP3トラック名の先頭には "凰" が表示されます。
- JPEGトラック名の先頭には "◎" が表示されます。
- 画面内にすべて表示されない場合は、次のページ を示す "▼" が表示されます。前のページがある場 合には "▲" が表示されます。 "▼" の右側には現在 のページ番号と総ページ番号が表示されます。
- 255グループ、512トラックまで認識できます。

■ グループ名/トラック名は25文字まで表 示できます。英数、アルファベット、ひら がな、カタカナによる表示が可能で、その 他の認識されない文字はアスタリスクで表 示されます。また、表示可能な文字であっ ても記録方式によってはアスタリスクで表 示される場合があります。

■ MP3の音声は、デジタル接続したとき、 デジタル機器での録音が禁止されます。

1230 4 6 6 6 C

7 8 9 0,7

© O @ T

▶再生

■停止 (Ⅱ)

971271 0

明備 一

- MP3メニューの最初の画面を表示するに は、ファイルリスト画面表示中にトップメ ニューボタンを押します。
- 記録したときの条件によっては、リスト表示 されているトラックでも再生できないことが あります。
- 固定ビットレート1 12kbps以上で記録さ れたMP3ファイルを推奨します。
- ファイルリスト画面を表示していない状態 で再生しているときに数字ボタンでファイ ル番号を入力すると、そのファイルのダイ レクト再生を始めることができます。
- ファイルリスト画面表示中はダイレクト再 生できません。
- 希望するタイムカウントからの再生はでき ません。

▲/▼ボタンで再生したいグループま たはトラックを選択し、再生ボタンま たは決定ボタンを押す

トラックを選択した場合 選択したトラックから順に再生が始まります。

グループを選択した場合

- ▶ ボタンまたは決定ボタンを押し、次に▲/▼ボタ ンでそのグループ内の再生したいトラックを選択 し、再生ボタンまたは
- 決定ボタンを押すと再 生が始まります。
- トップメニューボタン を押すと1番上の階層 に戻ります。
- 9階層以降の階層は再 生できません。



再生を停止するときは停止ボタンを押す

45

MP3/JPEG

1230

(C) (D) (D) (C)

▶再生

停止 (II)

SHARP DVD VIDEO PLAYEI NA532JD

91001

MP3/JPEG

ジカラ

CDの再生

トラック

トラック

-008mp3


-002mp3 -003mp3 グループ

002

_005mp3

● フジカラーCDのメニューが表示されます。

メニュー




現トラック番号/総トラック数

- ●画面内にすべてのメニュー項目が表示されない場 合は、次のページを示す "▶▶」" が表示されます。 前のページがある場合には "◄◄" が表示されます。 現在のトラック番号と総ページ数は中央下部に表 示されます。
- ●前ページまたは次ページを見るには、表示された **◄** または**▶** ボタンを押します。
- ●すべてのメニュー項目が表示されるまで時間がか かることがあります。

トラックを選択する

● カーソル(▲/▼/ ◀/▶)ボタンを押して再生したい トラックを選択し、再生ボタンまたは決定ボタン を押します。



- 選択されたトラックから画像再生が始まります。 トラックは5秒間表示され、次のトラックに移り ます。
- 画像が表示されている間は、▶ボタンを押すごと に時計まわりに、◀ボタンを押すごとに反時計ま わりに、90度ずつ画像を回転して見ることができ ます。

再生中にメニューボタンを押すと禁止マークが表示されます。

MP3/JPEGファイル形式について

0

- ■「.mp3(MP3)」という拡張子がついたファイルを 例 MP3ディスク 「MP3ファイル」、「.jpg(JPG)」または 「.jpeg(JPEG)」という拡張子がついたファイルを 「JPEGファイル」と呼びます。
- ■ディスクに記録されたMP3ファイルやJPEGファイ ルはトラックとよばれ、右図のようにグループとよ ばれるフォルダに分類されます。[➡ 14ページ]
- ■本機ではEXIF規格に適合した画像ファイルも再生可 能です。 *EXIF (Exchangeable Image File format)はフ ァイルフォーマット形式の一つで、JEIDA
- (Japanese Electronic Industry Development Association) によって制定されたものです。
- ■拡張子が「.mp3(MP3)」、「.ipg(JPG)」と「.ipeg(JPEG)」以外のファイルはMP3または JPEGメニューのリストには表示されません。
- ■拡張子「.mp3(MP3)」、「.jpg(JPG)」または「.jpeg(JPEG)」がついたファイルでも、MP3、 JPEG形式で記録されていないものを再生するとノイズが出ることがあります。

再生可能MP3ファイル		
サンプリング周波数	44.1kHz	
	48kHz	
タイプ	MPEG1	
	オーディオレイヤー3	
フォーマット	ISO9600 Level 1/Level2	
	Joliet方式	

再生可能JPEGファイル			
画像サイズ	最大:6300×5100ドット		
	最小:32×32ドット		

001

003

М

7

W


- ธนาと-言! グループ名/トラック名は25文字まで表示できます。英数、アルファベット、ひらがな、カタカナ による表示が可能で、その他の認識されない文字はアスタリスクで表示されます。また、表示可能な 文字であっても記録方式によってはアスタリスクで表示される場合があります。 ■ MP3の音声は、デジタル接続したとき、デジタル機器での録音が禁止されます。

 - 記録したときの条件によっては、リスト表示されているトラックでも再生できないことがあります。

スライドショーモード

JPEG

再生中にスライドショーモードに切り換えることができます。スライドを見るように、画像を順番に 表示します。



再生中にモードボタンを押す

- ●スライドショーモード画面が表示されます。
- スライドを見るように画面を順番に表示します。
- ●停止中、またはリスト画面からスライドショーモ 一ドに切りかえることはできません。

決定ボタンを押す

● スライドショーモードが切りかわります。

カットイン/アウトモード:

完全な画像を順次表示していきます。


フェードイン/アウトモード:

次の画像に移るときに、徐々に表示していきます。

モードボタンを押して終了する

MP3/JPEGディスクをプログラム順に再生する

(MP3 (JPEG)



MP3/JPEGファイルが記録されたデ ィスクを挿入し、プログラム画面が表 示されるまでモードボタンを押す

●プログラム画面が表示されます。





▲/▼ボタンでグループを選択し決定 ボタンを押す

● リスト画面が表示されます。

■ クリアボタンを押すと最後に入

とができます。

力したプログラムを取り消すこ

■ すべてのプログラムを消すには、

ルクリア"を選択します。

止画面になります。

は解除されます。

までです。

■ リターンボタンを押すとプログ

■ プログラム再生を止めるには、 停止ボタンを2回押します。設定

ラムの内容を記憶した状態で停

していたプログラム再生を始め

レイを開けるとプログラム設定

■ 電源を切る、またはディスクト

るには、モードボタンを押します。

手順3でリストの一番下の"オー

▲/▼ボタンでトラックを選択し、決定 ボタンを押す

- ●プログラムが入力されます。
- プログラム入力されたトラックは右画面に表示さ れます。
- 画面内にすべて表示しきれない場合は次のページ を示す"▼"が表示されます。
- ▼ボタンを押すと現在選択しているフォルダの1階 層上のフォルダを一覧表示します。

プログラム入力を完了し、再生ボタン を押す

●プログラム再生が 始まります。






■ 最大プログラム数は99トラック

MP3/JPEGディスクをランダム再生する

MP3 JPEG



MP3またはJPEGファイルが記録さ れたディスクを挿入し、ランダム画面 が表示されるまでモードボタンを押す



再生ボタンを押す

ランダム再生が始まります。

MP3/JPEG

49

MP3/JPEG

スライドショーモード/MP3/JPEGディスクをプログラス順に再生する

画面表示の切りかえ

リモコンの画面表示ボタンを押してディスクについての情報を確認したり、サーチや再生中の設定を 変えることができます。


| 再生情報の表示 | DVD CD VCD MP3 JPEG DVD-RW

再生中に画面表示ボタンを押す

- 画面上に情報が表示されます。
- 画面表示ボタンを繰り返し押すと、 次の情報が表示されます。



DVDの場合



VRモードの場合

示

面表示

Ō

切りか

(1)と(2)はDVDの場合と同じです



オーディオCD/ビデオCDの場合



現トラック番号/総トラック数 時間 トラック経過時間/トラック残り時間 オール 現トラック番号/総トラック数 時間 ディスク経過時間/ディスク残り時間 ロターンボタンを押すと 表示なしの画面に雇ります

MP3の場合



	項目	表示内容
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック名称
	T	現トラック番号/総トラック数
	時間	トラック経過時間
(2)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示され
		ます(リピート設定されていないとき
		は、表示されません)。
		T:トラック G:グループ A:オール

ロターンボタンを押すと 表示なしの画面に戻ります。

JPEGの場合



リターンボタンを押すと、表示なしの画面に戻ります。

再生中の情報を見る(画面表示)

バーチャルサラウンド設定

DVD CD VCD MP3 DVD-RW

バーチャルサラウンド設定画面が表示されるまで 再生中にモードボタンを押す

野 オフ

決定ボタンで1/2/オフを 切りかえる

> 1はサラウンド(標準)、2はサラウンド(強)、 オフはオリジナルの音声を再生します。

) ⊳∘)

マーカー設定 DVD CD VCD DVD-RW

マーカー機能を使って、指定 した箇所をすばやく頭出しす ることができます。マーカー は10個まで設定することがで きます。

マーカーの設定をするには

- 1. 再生中にマーカーボタンを 押します。再生設定ウイン ドウが表示されます。
- 2. ◄/▶ボタンで設定されていない マーカー (-:-:-) を選びます。
- 3. マーカーをつけたい箇所で決定ボ タンを押します。マーカーをつけ た箇所の時間が表示されます。
- 4. マーカーボタンまたはリターンボ タンを押すと再生中画面に戻ります。

マーカーを設定した箇所から再生を行なうには

- 1. 再生設定ウインドウ内のマーカーを◀/▶ボタンで選び、 決定ボタンを押します。
- 2. ◄/▶ボタンで頭出ししたい箇所(マーカー)を選び、決 定ボタンを押します。選択された箇所から再生が始まり
- 3. マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中画 面に戻ります。

マーカー設定を削除するには

- 1. 再生中にマーカーボタンを押します。
- 2. ◀/▶ボタンで削除したいマーカーを選び、クリアボタン を押します。
- すべてのマーカー設定を削除する場合は、◀/▶ボタンで ACを選び、決定ボタンを押します。
- 3. マーカーボタンまたはリターンボタンを押すと再生中画 面に戻ります。

デジタルガンマ DVD VCD DVD-RW

デジタルガンマとは、映像の明るい部分はその ままに、暗くて、見づらい部分を明るく、見や すく補正することにより、DVD本来の高画質を 豊かに再現するデジタル高画質機能です。

デジタルガンマ設定画面が表示されるまで 再生中にガンマ/黒レベル ボタンを押す

● 現在の設定状態が表示されます。



決定ボタンで1/2/3/オフを 切りかえる

1/2/3: 暗い部分を明るく補正します。 1から順に明るくなり、3が一 番明るくなります。

オフ: オリジナルの明るさで再生します。


|黒レベル設定| DVD VCD DVD-RW

画面の暗いところを全体的に明るくします。

黒レベル設定画面が表示されるまで 再生中にガンマ/黒レベル ボタンを押す



決定ボタンでオン/オフを切り かえる



- 設定したマーカーは電源をオフにするかトレイを開けると削除されますが、バーチャルサラウンド、 デジタルガンマ、黒レベル設定は記憶されます。
- 早見・早聞き/遅見・遅聞き再生中はバーチャルサラウンド、デジタルガンマ、黒レベル設定はできませ ん。[🛏 29ページ]

面

表

示

• / \	301-3BX/C C 1374110	3 97372101 0 1	
メニュー項目	設定項目(□□	は工場出荷設定)	設定内容
1. 言語設定 ➡ 53~56ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語	スピーカーから聞こえる音声言語の 種類を設定
	字幕言語	オフ 日本語 英語	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	ディスクメニュー言語	日本語 英語	ディスクメニューなど画面表示される 言語の種類を設定
	画面表示言語	日本語 ENGLISH	設定画面の言語やテレビ画面に表示される "再生"などの言語の設定
2. 映像設定 → 57~59ベージ	TV画面モード	4:3レターボックス 4:3パンスキャン 16:9ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	スチルモード	オート フィールド フレーム	一時停止中の画質を設定します。
	アングルアイコン	オン オフ	アングルアイコン(🖰)の画面表示 有無の設定
	オートパワーオフ	オン オフ	停止状態で35分以上何も操作しないとき、 電源「切」にするか設定
	プログレッシブ	オフ オン	プログレッシブスキャンの設定
	表示パネル	明るい 暗い オート	本体表示パネルの照度設定
3. 音声設定 (デジタル出力)	DRC	オン オフ	音量範囲をコントロールするか設定
➡60~62ページ	ダウンサンプリング	オン オフ	96kHzのPCMで録音された音声信号を 48kHzに変換するか設定
	ドルビーデジタル <u>海</u>	ビットストリーム DPCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号 の種類を設定
	DTS =	オフ ビットストリーム	
4. パレンタル設定 (視聴制限)	パレンタルレベル	オール 8~1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
➡62~64ページ	パスワード変更	4桁のパスワードを	パスワードの設定・変更

鬒

設定をかえる

- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。
- 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- ■メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。 「➡ 14、35ページ〕

■ 뙬 とかかれたマークのある項目は、クイックセットアップ画面でも設定することができます。そ

言語設定



 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

■停止

1230 4 6 6 0 (7) (8) (9) O₃₊₁

© 0 ± 0

▶再生

■停止

SHARP

91021

再生モードになっている場合には 停止ボタンを押します。



停止中に初期設定ボタンを押す

● クイックセットアップ画面が表示されます。

初期設定



◀/▶ボタンを押して"圖"を選択し、 決定ボタンを押す

カスタムセットアップ画面が表示されます。




決定 (°



◀/▶ボタンを押して"ペラ"を選択 し、決定ボタンを押す

●言語設定画面が表示されます。





の他の項目は、カスタムセットアップ画面での設定が必要となります。

52

── 次ページへつづく

設定をかえる

言語設定

設定をかえる(セットアップ)

▲/▼ボタンを押して選択したい項目 を選び、決定ボタンを押す



音声言語(初期設定:オリジナル) 再牛ディスクの言語(音声)を選択します。 *オリジナル:ディスクのオリジナル言語(音声)とな







字幕言語(初期設定:オフ) 再生ディスクの言語(字幕)を選択します。 *オフ:字幕なしとなります。







ディスクメニュー言語 (初期設定:日本語) ディスクメニューの表示言語を選択します。







画面表示言語(初期設定:日本語) 設定画面の言語やテレビ画面に表示される言語を選択







▲/▼ボタンを押して選択したい項目 を選び、決定ボタンを押す

● 音声、字幕、またはディスクメニュー設定画面 上で"その他"を選択した場合、言語コード設定 画面が表示されます。56ページのリストを参照 しながら数字ボタンを押して希望する言語コー ドを入力します。





初期設定ボタンを押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

SHARP

4 6 6 0

7897

▶再生

■停止 (Ⅱ)

SALDOF.

設定をかえる 言語設定

■ 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、音声ボタンと字幕ボタンを使いま す。41,42ページに詳しい説明があります。

設定をかえる

言語設定

言語コード一覧表

言語名	言語コード
アファル語	4747
アブバジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アフリカーンス語 アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	
アックム語	4765 4771
アイマラ語	
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
<u>フェコ品</u> ウェールズ語	4971
デンマーク語	5047
アンマーン語	5051
ドイツ語ブータン語	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語	5158
英語	5160
エスペラント語	5161
スヘイン語	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
フィンランド語	5255
フィシー語	5256
フェロー語	5261
フランス語	5264
フリジア語	5271
└ │ アイルランド語	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
リウサラ	
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語 ハンガリー語	5464
ハンカリー語	5467
アルメニア語	5471

	702X
言語名	言語コード
国際語	5547
国際語	5551
イヌピック語 インドネシア語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語 イタリア語	5565
イタリア語	5566
ヘブライ語	5569
日本語	5647
イディッシュ語 ジャワ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
クリー・ノラ・ノド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語 ラテン語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語 ラオス語	5860
フォス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語 マオリ語	5953
マケビーフ語	5955 5957
マラヤーラム語	5957
マケドニア語 マラヤーラム語 モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ミャンマー語 ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語	6058
ノルウェー語	6061
プロバンス語	6149
アファン語(オロモ語)	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュト一語	6265
ポルトガル語	6266

言語名	言語コード
ケチュア語	6367
	6459
ラエティ=ロマク語 キルンディ語 ルーマニア語 ロシア語 キニャルワンダ語	6460
ルーマニア語	6461
ロシア語	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語 シンド語	6547
シンド語	6550
# > : # = E	6553
セルビアクロアチア語シンハラ語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語 スロベニア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語 ショナ語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバーア語	6563
セルビア語	6564
	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
セストゥ語 スンダ語 スンダ語	6568
スワヒリ語	6569
スワヒリ語 タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
ヤツワナ語	6660
トンガ語	6661
トンガ語 トルコ語	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語 ボラピュク語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
ウォロフ語 コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語	7254
ズール一語	7267

1230 4 6 6 0

> ▶再生 ■停止 (Ⅱ)

SHARP DVD VIDEO PLAYER NA532JD 停止中に初期設定ボタンを押す


● クイックセットアップ画面が表示されます。

初期設定



◀/▶ボタンを押して"■"を選択し、 決定ボタンを押す

● カスタムセットアップ画面が表示されます。




(O)



◀/▶ボタンを押して"圖"を選択し、 決定ボタンを押す

●映像設定画面が表示されます。





設定をかえる

言語コー

覧表

設定をかえる

●●●●●●●●●●●●●●●●●▲/▼ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押す



TV画面モード(初期設定: 4:3 レターボックス) 4:3 レターボックス: 上下に黒いバーつきのワイド画面 4:3 バンスキャン: 全高画像両サイドトリミング 16:9ワイド: ワイド画面テレビに接続されている場合







スチルモード(初期設定:オート)

一時停止時の画質を設定します。 オート:通常はこの設定を選びます。

フィールド:オートに設定しても画像のブレが発生するとき設定します。"フィールド"を選択すると、 情報量が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

フレーム:動きのない画像を特に高解像度で一時停止させたいとき選びます。"フレーム"を選択すると、画質は良くなりますが、2枚のフィールドを同時に出力させるため、画像にブレを生じることがあります。







アングルアイコン(初期設定:オン) 画面上にアングルアイコンを表示/非表示します。







設定をかえる(セットアップ)

オートパワーオフ(初期設定:オン) 静止または停止状態で35分間入力がないとき、電源が自動的に 切れるようにするには、オンを選びます。







プログレッシブスキャン(初期設定:オフ) プログレッシブスキャンをオン/オフにします。 プログレッシブスキャンの説明は21ページをご覧ください。








表示パネル(初期設定:明るい) 本機表示パネルの表示輝度を調整します。 *オート:再生中のみ暗転します。









▲/▼ボタンを押して選択したい項目 を選び、決定ボタンを押す

(TV画面モード、スチルモード、表示パネルを選択の場合)



初期設定ボタンを押す

- 設定を完了し、通常の画面が表示されます。
- この時点でプログレッシブスキャンの設定は 有効になります。

SHARP DVD VIDEO PLAYER NA532JD

1230

4 5 6 C 78957

-تالاردا د O

60

停止中に初期設定ボタンを押す


● クイックセットアップ画面が表示されます。

初期設定



◀/▶ボタンを押して"圖"を選択し、 決定ボタンを押す

●カスタムセットアップ画面が表示されます。





◀/▶ボタンを押して"[∭]"を選択 し、決定ボタンを押す

● 音声設定画面が表示されます。







▲/▼ボタンを押して項目を選び、決 定ボタンを押す





設定をかえる

音声設定

設定をかえる 音声設定

設定をかえる(セットアップ)

DRC(初期設定:オン)

オン:ダイナミックレンジが利用できます。

- この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより夜間の出力を抑制するだけでなく低音部の音量を上げることもできます。
- ◆ ただし、この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。







ダウンサンプリング(初期設定:オン)

96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。ただし、96kHzの高 音質で楽しむためにはサンプリング周波数96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

*オフ:サンプリング周波数96kHzでデジタル出力されます。

"オフ"に設定した場合、ディスクのコピーガード機能がはたらいているとき、 96kHzで録音された音はデジタル出力で48kHzに変換して出力されます。

*オン:サンプリング周波数48kHzに変換して出力されます。

96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。







ドルビーデジタル(初期設定:ビットストリーム)

ビットストリーム: ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。 DPCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。







DTS (初期設定:オフ) 🧵

ビットストリーム: DTSデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

オフ: DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。このとき、DTS音声は出力されません。








--- 次ページへつづく

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

ちょっと一番!

■ メニュー画面付きDVDディス クを再生したときは、ディスク メニューでも設定が必要となる ことがあります。

パレンタル設定(視聴制限)



停止中に初期設定ボタンを押す


● クイックセットアップ画面が表示されます。

初期設定



2 ◀/▶ ボタンを押して " ■ " を選択し、 決定ボタンを押す

カスタムセットアップ画面が表示されます。





3 ◀/▶ ボタンを押して " ៉ " を選び、 決定ボタンを押す 画面表示初期設定▲開閉

第 79/0 節 回 回 回

hyjX=1-O

1230

4 6 6 6 C

7 8 9 7_{7±}

■ DVDによっては、パレンタルロックが作動

■ パスワードを忘れないように、どこかに書

能が作動するか確認してください。

きとめておいてください。

ードがリセットされます。

なってください。

するか見分けるのが難しい場合がありま

す。設定した方法で、パレンタルロック機

パスワードを忘れたとき

このページの手順4で以下の操作を行

※電源が「入」の状態で、ディスクが入っていないとき、リモコンの[4]、[7]、[3]、[7]の順にボタンを押します。すでに入力されていたパスワ

0

W

数字ボタンを押して4桁のパスワード を入力する

- 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力し、決定ボタンを押します。この数字は次回からパスワードとして使用されますので、忘れないようにご注意ください。
- ●パスワードを入力して、パレンタルレベルとパスワード設定を変更することができます。
- ●「4」「7」「3」「7」をパスワードにすることはできません。

▲/▼ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押す



パスワード変更を選択した場合

● 数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、決定ボタンを押します。

パレンタルレベルを選択した場合

● ▲/▼ボタンを押してオールまたは8から1まで の項目を選び、決定ボタンを押します。

(オール)

パレンタルロックをオフ状態にします。

(レベル8)

どのグレードのDVDソフトウェア (成人、一般、子供) でも再生できます。

(レベル7から2)

一般用と子供向けのDVDソフトウエアのみ再生できます。

(レベル1

子供用のDVDソフトウエアのみ再生できます。





── 次ページへつづく

62

63

パ

夕

ル設定

(視聴制限)


設定をかえる

ここをお調べください

設定をかえる(セットアップ)

初期設定ボタンを押す ● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

パレンタル設定以外の設定を初期化する




停止中に初期設定ボタンを押す ● クイックセットアップ画面が表示されます。

初期設定



◀/▶ ボタンを押して"□"を選択し、 決定ボタンを押す

● 初期化画面が表示されます。





▲/▼ボタンを押して "はい" を選び、 決定ボタンを押す

● 初期化が実行されます。





決定ボタンを押す 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

故障かな?と思ったときは

ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。点検され ても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。



- 機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。 正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。■ ディスクにより音量が異なることがありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではあ
- プログラム再生中は、ランダム再生と希望するトラックからの再生はできません。 ディスクによっては使えない機能もあります。

その他

*詳しくは、「ディスクについて」[➡ 13ページ]をご覧ください。 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

保証とアフターサービスょくお読みください

保証書 (別添)

- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取ってください。
- 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買い上げの日から1年間です。 保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、DVDビデオプレーヤーの補修用性能部品を製造打切後、8年保有しております。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (裏表紙) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは「出張修理」

●「故障かな?と思ったときは」(65ページ)を調べてください。それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源 ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡していただきたい内容

品名 : DVDビデオプレーヤー 形名 : DV-SF80P

お買い上げ日:(年月日)

故障の状況 : (できるだけ具体的に) ご住所 : (付近の目印も合わせてお知らせください。)

お名前 : 電話番号 :

電話番号 ご訪問希望日:

使利メモ お客様へ… お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日 販売店名 年月日 電話() 一

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金
	です。

で自分での修理はしないでください。 たいへん危険です。



長年ご使用のDVDビデオプレーヤーの点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 ブラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要す る費用は販売店にご相談ください。

そ の 他

66

その他

お客さまご相談窓口のご案内

索 引

	あ行	た行
	アングルの変更 ・・・・・・・・・43	タイトル・・・・・・・・・14, 19, 38
	一時停止 ・・・・・・・・・・・・・28	タイトルメニュー ・・・・・・・・36
	お手入れ ・・・・・・・・・・・・11	ダイレクト再生 ・・・・・・・・・38
	オーディオCD ・・・・・・・・14, 24	チャプター・・・・・・・・・14, 19, 38
	音声(言語)の変更 ・・・・・・・41,52,60	つづき再生 ・・・・・・・・・・27
	か行	ディスクメニュー ・・・・・・・・・35
	カメラアングル・・・・・・・・・・43	デジタルガンマ ・・・・・・・・51
	画面表示の切りかえ ・・・・・・・・50	トラック・・・・・・・・・・14, 19, 40
	乾電池 ・・・・・・・・・・・・11,18	ドルビーデジタル・・・・・・・・61
	希望するタイムカウントからの再生 ・・・・・39	トレイ・・・・・・・・・・・16, 24
	希望するチャプター/タイトルからの再生 ・・38	は行
	希望するトラックからの再生 ・・・・・・40	早送り ・・・・・・・・・・・・26
	繰り返し再生 ・・・・・・・・・・31	早見・早聞き/遅見・遅聞き再生 ・・・・・29
	言語コード一覧表 ・・・・・・・・・56	早戻し ・・・・・・・・・・・・26
	言語設定 ・・・・・・・・・・・・53	パスワード・・・・・・・・・・・63
	故障かな?と思ったときは ・・・・・・65	パレンタルレベル・・・・・・・・63
	コマ送り再生 ・・・・・・・・・・29	光デジタル・・・・・・・・・・22
	コンポーネント ・・・・・・・・・20, 21	ビデオCD ・・・・・・・・・・14, 24
	さ行	ビデオレコーディングフォーマット・・・・・37
	再生	表示部 ・・・・・・・・・・・・16, 19
	ディスクの再生 ・・・・・・・・・24	プログラム再生 ・・・・・・・・・33
	いろいろな再生 ・・・・・・・・28	プログレッシブ ・・・・・・・・・21
	再生可能なディスク ・・・・・・・・13	ら行
	視聴制限 ・・・・・・・・・・・・62	ランダム再生 ・・・・・・・・・・34
	字幕(言語)の変更 ・・・・・・・・42,53	リージョン番号 ・・・・・・・・・13
	ズーム再生 ・・・・・・・・・・・44	リピート再生 ・・・・・・・・・・31
	スチルモード ・・・・・・・・・・58	リモコン・・・・・・・・・・・11,17
	スロー再生 ・・・・・・・・・・・30	英数字
索	静止画 ・・・・・・・・・・・・・28	A-Bリピート再生 ・・・・・・・・38
	接続 ・・・・・・・・・・・・20-23	DTS
引		MP3再生・・・・・・・・・・・・45
٦,		S映像出力 ・・・・・・・・・・・20
そ		Y/C _B /P _B 、Y/C _P /P _B · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
စ		4:3 パンスキャン・・・・・・・58
他		4:3 レターボックス・・・・・・・・58
		16:9 ワイド・・・・・・・・・・58

MEMO

***//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番

E594 1JD *****
OVMN04042/04P02-JCF

PRINTED IN CHINA